

安全上の注意事項

安全上の注意事項は、右のマークの様な意味が有ります。



- ⊘ 本製品を火の中、電子レンジ、オーブンや高圧容器に入れしないでください。また本製品を加熱したりしないでください。はれつ、発火ややけどの原因となります。
- ⊘ USBコネクタをショートさせないでください。発熱、破裂、発火や火傷の原因となります。
- ⊘ 本製品の分解、改造、修理を自分でしないでください。
- ⊘ 水場で使用しないでください。また濡れた手で本製品に触れないでください。本製品の故障の原因となります。
- ⚠ 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因になります。
- ⚠ シンナーやベンジン等の有機溶剤で本製品を拭かないでください。本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。
- ⚠ 各接続コネクタのチリやほこり等は、とりのぞいてください。
- ⚠ 対応メディア以外の物や異物を挿入しないでください。故障や火災の原因となります。
- ! 本製品で使用するメディアについては、購入したメディアの取り扱い説明に従って正しく取り扱ってください。
- ! LEDインジケータが点滅している間は、パソコンの電源をOFFにしたり、システムをリセットしないでください。メディアの内容の消失、破損の原因となります。
- ! 次の場所には置かないようにしてください。感電、火災の原因になったり、本製品や再生装置に悪影響を及ぼすことがあります。
 - ・ 強い磁界、静電気が発生するところ。
 - ・ 温度、湿度が本製品に表記されている範囲外の環境、ほこりが多いところ
 - ・ 直射日光が当たるところ。故障や変形の原因となります。
 - ・ 火気の周辺、または熱気のこもるところ。故障や変形の原因となります。
- ! 幼児の手の届かないところに保管してください。
- ! 本製品をご使用中に万一異常が発生した場合は、直ちに生成機器の電源を切り、本製品を再生機器から取り外してください。